



NMP_[有前级输出]

NMT_[没前级输出] 数码播放器 使用说明书

使用前请先阅读

1.注意所有的警告。

2.遵守所有的指示。

3.不要在水源附近使用本机。

4.不要喷洒液体到机器表面或使用湿布,只能用干净的无纺布清洁。

5.不要阻塞任何通风孔。按照制造商的要求安装。

6.不要安装在任何热源附近,如散热器、炉灶或其他产生热量的设备。

7.使用适配电压的交流电与合适的插座。

8.保护电源线完整无损,防止漏电危险。

9.只使用制造商指定的配件和附件。

10.在移动机器时要小心避免受伤或翻倒。

11.在雷雨天气或长时间未使用时,将设备电源线拔掉。

12.设备使用不正常需要维修时联系授权经销商,请勿私自开盖维修,否则造成的一切损失概不负责。

13.不要盖住散热片及通风孔。

14.不要把蜡烛等裸露的火焰源放在机器上。

15.机器必须使用带接地的电源线,以防止电击危险。

警告:为了降低火灾或触电的风险,不要把它暴露在下雨或潮湿的地方。



打开包装与摆放	1
电源及保修服务	2
前面板简介	3
后面板简介	4-5
遥控器简介	6
连接	7-8
开关机/音源选择/讯号输出	9
显示屏亮度/恢复出厂/遥控配对	
系统界面说明及操作	11
网络设置	12-13
共享设置/升级/关机	14
平板遥控设置	15
规格	16

打开包装与摆放

搬运/打开包装

• 本机非常沉重,一个人难以搬动,请两个人搬运,以免造成身体损伤。

打开包装:

• 取下顶部泡沫,两个人一人一边站好,然后把 手插入机器两侧散热片位置,另一只手扶住机器 的一端,垂直把机器取出包装箱,小心平稳地放 到平台上。

• 检查机器外观,看看是否有在运送过程中受到 损坏的迹象。如果发现损坏迹象,请联系获授权 的VIBRATOTM经销商,让他们帮助您提出适合 的申诉。

• 在装运箱中找到附件盒并取出。确保其中包含 下列所有项目。如有缺失,请联系获授权的 VIBRATO[™] 经销商。

• 请保留所有包装材料,以备日后装运机器时使用。

包装清单:

机器	1台
硬盘盒	1个
遥控器	1个
U盘	1个
WIFI天线	1条
IEC电源线	1条

摆放和通风

• 如果要将本机安装在机架上,注意不要放在密封的环境当中以确保通风散热。

• 请确保将机器安装在一个稳固、平整和水平的表面上。

机器安放位置应尽可能靠近要连接的音频组件,尽量缩短互连电缆的长度。

•安装位置必须干燥、通风良好且无阳光直射。

•不要有任何物体遮盖散热片及通风孔。

•请勿将机器置于高温、潮湿、蒸汽、烟雾、湿 润或多尘的环境中。

• 本机不防水,请勿让水直接倒在机器上,否则 会损坏机器并有遭电击的危险。

电源及保修服务

电源要求

机器的出厂配置适用于220伏/50赫兹的交流电源。连接电源前,请确保供电电压相符。

如果连接至不符合本机规格的交流电电压,将会造成安全和火灾危险,并会使设备受损。如果对 所在区域的线路电压有疑问,请咨询当地电力部 门,或联系获授权的 VIBRATO[™]经销商。

警告:请确保音频系统内所有组件都已正确接 地。请勿使用"接地断开器",破坏具有安全功效 的极性插头或者接地式插头。这样会在组件之间 产生危险电压,继而导致人身伤害和/或产品损 坏。

注意:本机对供电的要求比较高,您的供 电条件可能会成为限制系统性能发挥的其 中一项因素。如果发生此情况,可考虑为 系统安装一个专用的交流电电路。如果有 多个交流电电路为系统供电,请咨询合资 格的电工,以确保所有组件在运作时都采 用了相同的、稳定的、低阻抗的接地基 准。在雷雨天气或长时间不使用时,请从 交流电墙壁插座上拔出本机的插头。

警告:移动机器前,请从交流电电源插座拔出插 头,以确保设备已断电。

保修服务

•请在购买产品后的 15 天内将保用证寄回以下 地址:佛山市南海区桂城街道简平路12号天安南 海数码新城6期1座1103室。

• 请保留好注明日期的收据原件,以作为保修凭 证。

• 请保留包装,在需要维修时把机器完整包装 好,寄回维修部,享受维修保养服务。

• VIBRATO用户享有三年免费保修服务,保修条款请参阅本机保用证;

注意:由于本机内部电路使用了高于安全标准的电压,采用了精密的高集成度的线路设计,没有用户可以自行维修的零部件。为了保证指标参数的持久稳定,请用户务必不要随意拆开,以免有电击危险和失去保修服务的权利。

前面板概况



- ① **电源开关/功能键:**此为两级按键,轻按开机,用力长按10秒关机。在运行状态下,此键同时作为功能键使用,具体操作请转到第7页
- ② 内部/外部音源指示
- ③ 当前连接网络的IP地址
- ④ 当前播放的音频格式
- ⑤ 音量显示



后面板概况 NMP



- ① **热插拔硬盘盒:**用拇指按住左边的弹片,向右拉动闸门,然后把硬盘盒抽出,把HDD硬盘放进盒内, 关闭好闸门后用力把硬盘盒推进机器,听到"嗒"的一声后完成。
- ② WIFI天线:把随机附带的天线插上拧紧
- ③ **USB插口**:此USB口具备输入/输出功能,可以直接插上U盘和移动硬盘播放里面的音乐文件,或使用 USB线连接到其他的解码器。
- ④ HDMI输出:使用遥控器时需要连接到显示器显示操作界面.
- ⑤ AES/EBU数码输出:通过AES/EBU讯号线输出讯号到其他解码器
- ⑥ 网络端口:连接网线,播放NAS网络储存器中的音乐文件
- ⑦ 升级端口:工厂升级用
- ⑧ XLR平衡输出:通过平衡讯号线连接到后级放大器
- ⑨ RCA输出:连接到后级放大器
- ⑩ 同轴数字输入:把其他播放设备的数字信号连接到此端口,能得到更佳的解码效果。
- ① IEC电源插座: 请务必按照上面标示的电压/频率及保险丝的规格使用。

后面板概况 NMT



- ① **热插拔硬盘盒:**用拇指按住左边的弹片,向右拉动闸门,然后把硬盘盒抽出,把HDD硬盘放进盒内, 关闭好闸门后用力把硬盘盒推进机器,听到"嗒"的一声后完成。
- ② WIFI天线:把随机附带的天线插上拧紧
- ③ **USB插口**:此USB口具备输入/输出功能,可以直接插上U盘和移动硬盘播放里面的音乐文件,或使用 USB线连接到其他的解码器。
- ④ HDMI输出:使用遥控器时需要连接到显示器显示操作界面.
- ⑤ AES/EBU数码输出:通过AES/EBU讯号线输出讯号到其他解码器
- ⑥ 同轴数码输出:通过同轴数码线输出讯号到其他解码器
- ⑦ 网络端口:连接网线,播放NAS网络储存器中的音乐文件
- ⑧ **升级端口**:工厂升级用
- ⑨ IEC电源插座: 请务必按照上面标示的电压/频率及保险丝的规格使用。

遥控器概况



①导航键/音量键 (在播放界面,左右方向键可控制音量大小)
②确认键
③播放/暂停键:在文件夹界面,长按播放键3秒跳转到播放界面
④菜单键/返回键:在播放界面长按菜单键3秒跳转到文件夹界面
⑤电池仓

使用遥控器

使用遥控器时,请将其指向机器的前面板。确保遥控器和机器之间没有任何障碍物,如家具。强光、荧 光和等离子视频显示器可能会对遥控器的正常操作造成干扰。

•遥控器的有效距离是5米左右,取决于光照条件。

•您可以在机器正面两侧 45°角范围内使用遥控器。

•将机器摆放在有色玻璃后面,会减弱遥控器的有效范围。

•如果使用遥控器时出现间歇失灵的情况,请将旧电池更换为新电池。

电池装卸

遥控器随机附一粒CR2032或 Br2032锂离子 3.0V钮扣电池。请使用硬币或一字镙丝刀放入凹槽向左旋转打开电池护盖,然后按正确极性放入电池,再重新放好电池护盖,向右旋转扭紧护盖。

NMP连接

使用前,请按以下步骤连接好设备:

1.使用HDMI线连接到显示器(如果是主动式HDMI线,请区分输出和输入端)

2.把IEC电源线连接到电源插座 (220V/50Hz)

3.通过XLR/RCA讯号线连接到后级,或通过USB线,AES/EBU数码线连接到带解码的功放。

4.按需求把不同的音乐源连接到各自的端口:

a.把硬盘放进硬盘盒,推进机器,听到"嗒"一声,确保已经完全插好。

b.播放U盘或移动硬盘的音乐文件请选择USB端口。

c.播放其他设备的音源如蓝光碟、CD或SACD碟选择Coaxial in端口。

d.可通过ENTHERNET网线或WIFI天线连接网络,播放手机推送的音乐或播放NAS音乐文件(网络设置 请转到第10页)



NMT连接

使用前,请按以下步骤连接好设备:

1.使用HDMI线连接到显示器(如果是主动式HDMI线,请区分输出和输入端)

2.把IEC电源线连接到电源插座 (220V/50Hz)

3.通过AES/EBU数码线或同轴数码线连接到带解码的功放。

4.按需求把不同的音乐源连接到各自的端口:

a.把硬盘放进硬盘盒,推进机器,听到"嗒"一声,确保已经完全插好。

b.播放U盘或移动硬盘的音乐文件请选择USB端口。

c.可通过ENTHERNET网线或WIFI天线连接网络,播放手机推送的音乐或播放NAS音乐文件(网络设置 请转到第10页)



解码功放

开机

插上电源线,按一下显示屏左下方底部的电源键,显示屏亮起,机器启动成功。



关机

把电源键用力按到底不松手,等待10秒,直到显示屏关闭。或通过遥控关机(详见第12页)



选择音源(NMP可用)

在音量界面,按一下电源键进入,通过遥控器的左右导航键切换。等待5秒自动返回音量界面,或再按一下电源键进入下一项设置(注意:机器默认为内部音源,如无外部音源接入此项不需设置)。见下图 Int.内部音源:播放硬盘,移动硬盘,U盘内音乐 Ext.外部音源:通过同轴线输入为其他播放机作解码用



讯号输出设置

在音量界面,按两下电源键进入,通过遥控器的左右导航键切换。等待5秒自动返回音量界面,或再按一下电源键进入下一项设置。见下图 模拟输出:通过XLR平衡线或RCA线输出模拟音频讯号至后级放大器 数码输出:通过AES/EUB或Coxacial同轴线输出数码讯号至解码器 HDMI输出:通过HDMI线输出讯号至解码器 USB输出:通过USBA→B线输出讯号至解码器



显示屏亮度设置

在音量界面,按**三下电源键**进入,通过遥控器的左右导航键切换。等待5秒自动返回音量界面,或再按一下电源键进入下一项设置。见下图



恢复默认设置

在音量界面,按**四下电源键**进入,本功能将把所有用户设置清除,回复出厂时的设置。通过遥控器的左右导航键切换。等待5秒自动返回音量界面,或再按一下电源键进入下一项设置。见下图



配对遥控

如果遗失了跟机遥控器,可以利用其他遥控配对指令来控制本机。具体操作如下: 在音量界面,按**六下电源键**进入,把需要配对的遥控器对准显示屏,根据显示屏上的提示点相应的按 键,按电源键进入下一项指令,全部完成后返回音量界面。见下图

注意:如果跟机遥控使用正常,不需要使用此配对功能



文件夹界面

- ●通过遥控器上的导航键移动光标定位,按确认键进入。
- ●在此界面按MENU键可以在文件夹与底部图标之间快速切换。
- ●长按 ▶ PLAY键3秒可以跳转到播放界面。
- ●要拔出USB设备时,请先把光标定位到U盘图标,长按导航键的上键,显示【弹出SDA】后按确认键。



播放界面 NAS 内置硬盘 移动硬盘 设置

播放界面

播放界面分三部分,通过按MENU键在三个区域之间切换:

●光标在播放列表区域时,按导航键的左右控制音量,上下键选择歌曲。

●光标在文件夹区域时,按确认键返回到文件夹界面。(提示:在任何区域长按MENU键3秒也可以直接 跳到文件夹界面)。

●光标在播放控制区域时,按左右键选择功能按钮,确认键点击。



系统设置

网络设置

机器出厂默认开启AP热点,如果想连接到互联网,请按以下步骤设置。 网络 通过WIFI连接到互联网:此选项在机器与智能设备连接的同时能允许这些设备连接互联网。 连接步骤如下: 关于 1.打开无线网络状态,关 AP:关闭 无线网络: 状态:开启 闭AP 2.光标定位到此栏按确认 网络: 无连接 键进入 请选择无线网络: 3.选中你要连接的WIFI,

wifi 1			80%
wifi 2			60%
wifi 3			50%
	连接	刷新	

密码: 确定 清除	请输入	密码:	l	关闭	
确定 清除	密码:				
		确定	清除		

											Х
123456	78										
Esc F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12
1	2	3	4	5	6	7 ε	9) () –	=	<
Tab	q v	v e	r	t	Ŷ	u	i.	0	p	: 1	1
Caps	а	s	d	f	g	h	j	k	T	;	
Shift	z	x	с	v	b r	n m	•	•	/		
Ctrl	A	t						up	down	left	right

请输入密码:				
密码:	12345678			
	确定	清除		



按确认键。

下刷新。

键盘。

如果wifi列表空白,按一

4.先把旁边小框打上勾, 然后把光标定位到密码输

入框,按确认键进入虚拟

网络: wifi 1 7.连接成功后会显示wifi名 称

系统设置

AP设置

以机内的无线模块作为热点,与其他智能设备连接组成局域网。

(默认AP名:DSDAP,密码:1234567890)



网络

有线网络设置:

把网线一头连接到本机背后的ENTHERNET端口,另一头连接到路由器的LAN端口即可。

有线网络: 状态:开启

系统设置

共享

连接到NAS网络储存器,播放其中的音乐文件。

在IP栏输入服务器IP,点击上面的查找键,勾选需要播放的文件夹。

路径 状态 anye/iso □ anye/mymusic ☑ 直找 刷新

语言

进入语言设置,按确认键打开语言列表,选择需要的语言确认,按MENU键退出。



-	
-1-1	- Z M
	= = X

在官网下载升级文件,不要解压直接放进U盘(U盘必须是FAT格式),把U盘插入机器后面的USB端口, 光标移动到"升级"选项,按两次确定,系统会自动搜索到升级文件,按确认键升级,升级完成后请重 启机器。(如果不升级按MENU键退出)



关机

按确认键进入,用左右导航键把光标移动到"关机"按钮,按确认键关机。



网络
共享
语言
升级
关于
关机
மை

网络
共享
语言
升级
关于
关机
退出

网络	
共享	
语言	
升级	
关于	
关机	
退出	

网络	
共享	
语言	
升级	
关于	
关机	
退出	

平板遥控设置

确定机器已经设置好无线网络或AP后,打开VIBRAOT APP,进入界面后点一下左边的箭头打开设置, 修改服务器IP,把机器显示屏上的IP地址填写进去,点确定完成。

由于第一次连接要搜索歌曲文件,可能等待比较长时间才显示歌曲文件。如果太长时间没有显示文件, 请关闭进程重新打开APP。







产品技术参数

NMP

支持音乐文件格式:mp3,flac,wav,iso

支持音频格式:内部直接以Native DSD模式播放DSD64、DSD128、DSD256的原生DSD讯号,可对应现今市面上包括DXD在内的主流数字文件格式

内置路由器,支持upnp,dlna,可通过智能手机等设备推送音乐

NAS网线接口

前级输出电平:1.4 V (RCA); 2.8 V(XLR)

数字输出端口:AES/EBU, USB, HDMI

数字输入端口: SPDIF (可接受最高24/192kHz)

模拟输出端口:RCA x 1, XLR x 1

重量:19kg

尺寸(WHD): 450x110x380mm

ΝΜΤ

支持音乐文件格式:mp3,flac,wav,iso

支持音频格式:内部直接以Native DSD模式播放DSD64、DSD128、DSD256的原生DSD讯号,可对应现今市面上包括DXD在内的主流数字文件格式

内置路由器,支持upnp,dlna,可通过智能手机等设备推送音乐

内置可热插拔的3.5英寸的服务器HDD插口

数字输出电平:2V p-p

数字抖动低于0.01UI

输入端口: USB x 2, NAS网线接口 x 1

数字输出端口:AES/EBU x 1, USB x 1, HDMI x 1, SPDIF x 2

重量:19KG

尺寸(WHD): 450x110x380mm